

SKÖTSEL anvisning

Ta hand om ditt kök på rätt sätt!

En förutsättning för att eventuella garantier skall gälla är att nedanstående skötsel-anvisningar har följts. Garantin omfattar ej repor eller märken som uppstår genom oaktsamhet vid daglig användning eller olyckshändelse.

- Luckor och bänkskivor skall regelbundet göras rena med lite vatten och handdisk-medel. Eftertorka med torr trasa.
- Vatten som hamnat på luckor och bänkskivor skall alltid torkas bort. Tänk också på att alltid torka av under diskbänksskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående. Om diskmaskin används, skall luckorna på var sida om maskinen och även den ev. integrerade luckan torkas av.
- Efter diskning skall alltid luckorna under diskbänken torkas av med en torr trasa.
- Rengöringsmedel innehållande ammoniak får inte användas. Använd inte heller stålull eller annat liknande som har en slipande effekt.
- Envisa fläckar på luckor och bänkskiva kan avlägsnas med T-röd.
- Lådorna i köket får ej belastas med mer än 25 kg/styck.
- Direkta slag mot kant bör undvikas.
- Belastning av handtag och yttre beslag med tunga kassar eller liknande bör undvikas.
- Vattenkokare, kaffebryggare eller liknande får **EJ placeras** under skåpstommar och köksluckor. Tänk på att vattenånga skadar köket!
- Använd inte microfiberduk! Den skär bort smutsen och riskerar att repa ytan på luckan.