

## 1. EFTER MONTERING

### Kom ihåg skyddet!

Skydda produkten noggrant med t ex. skyddspapp efter monteringen, så undviker du att produkten skadas innan den tas i bruk.

Lägg inte ifrån dig verktyg el dyl på en oskyddad yta.

Använd inga starka kemikalier som kan skada produktens yta.

## 2. INNAN ANVÄNDNING

Tvätta av ytan med ett basiskt rengöringsmedel (pH mer än 8). Skölj noggrant och torka med en handduk.

### Observera!

Små partiklar från monteringsarbetet kan ha hamnat på produktens yta, där de kan se ut som punktformade rostangrepp.

Avlägsna orenheterna från ytan genom att rengöra den ordentligt med ett basiskt rengöringsmedel såsom Jif cream eller Universal Stone.

Lägg på rengöringsmedlet med hjälp av en mirakelsvamp eller trasa, låt verka i 15 minuter, skölj därefter ordentligt och torka av ytan.

När orenheterna avlägsnats från ytan, reagerar kromet i det rostfria stålet med luftens syre och bildar en skyddande, passiv hinna på den rengjorda ytan.

## 3. UNDERHÅLL - RENGÖR/SKÖLJ/TORKA

Torka alltid bort fläckar från ytan med en mjuk handduk, trasa eller svamp när du avslutat arbetet. Använd varmt vatten och flytande diskmedel. Skölj därefter ytan med rent vatten och torka den med en mjuk trasa.

## REPOR

Rostfritt stål får alltid repor i samband med användning. I början syns dessa väl på den nya, blanka ytan som just tagits i bruk. I takt med fortsatt användning repas ytan mer jämnt och får därmed en mattare ton. Enskilda repor går inte längre att urskilja.

Små repor i stålet försvagar inte produkten. På ytan bildas en skyddande hinna av oxid. När nya repor uppstår, täcks de snabbt av en ny oxidhinna tack vare syret i den omgivande luften.

## FLÄCKBORTTAGNING

- Ingrodd smuts
- Fettfläckar
- Missfärgningar från kaffe eller te
- Salt- eller kalkavlagringar
- Rostfläckar som fastnat på yta

Använd rengöringsmedel i gelform (t ex Jif cream eller Universal Stone), en mjuk trasa eller mirakelsvamp och skölj därefter ytan med varmt vatten.

Kalkavlagringar kan även avlägsnas med 25-procentig ättikslösning. Låt lösningen verka en stund. Rengör därefter ytan, skölj och torka.

## FÖRBJUDNA ÄMNER

Sura ämnen såsom kökstvålar med citronsyra kan skada den rostfria ytan om de får torka (pH under 6).

Stållull och skurpulver repar ytan.

## KOM IHÅG!

Lämna inga gjutjärnsföremål eller andra rostande metalldelar på ytan under en längre tid, då dessa lämnar spår efter sig.