

BADRUM – SKÖTSELANVISNING

En förutsättning för att eventuella garantier skall gälla är att nedanstående skötsel-
anvisningar har följts. Garantin omfattar ej repor eller märken som uppstår genom
oaktsamhet vid daglig användning eller olyckshändelse.

**Tänk på att ALDRIG borra hål eller göra annan åverkan som kan skada det skyddande
yttskiktet!**

Samtliga skåp och kommoder är tillverkade
av pulverlackerad stålplåt och rengörs med
normala rengöringsmedel, dock **INTE** med
skurpulver eller slipande rengöringsmedel,
eftersom produktens lackade yta då kan ska-
das.

Spegelytor rengörs med fönsterputsmedel.
Kontrollera att spegelluckorna och gångjärns-
skruvarna är åtdragna och dra åt vid behov.

VIKTIGT! Kom ihåg att testa jordfelsbrytaren.
Anvisning finns bredvid eluttaget.

BYTE AV LYSRÖR & TÄNDARE

Defekta rör och tändare kan man byta själv
utan verktyg: Stäng av strömmen med
strömställaren. Tryck försiktigt upp plastskyd-
dets underkant med tummen så att kanten
lossnar ur spåret – plastskyddet lossnar – ta
tag i lysröret och dra ut det ur hållaren.

Tryck in ett nytt lysrör i hållaren så långt att ett
klick hörs som tecken på att lysröret låser i rätt
läge – lägg först in plastskyddets underkant i
undre spåret och pressa försiktigt ihop över-
kanten samt lägg in den i övre spåret.

**OBS! Defekt elutrustning får endast repareras
av fackpersonal i elbranschen!**

ELUTTAG

Spegelskåp med belysning är försedda med
ett skyddat eluttag som även kan användas
för att ladda elapparater kontinuerligt.

Om elapparater finns utanför skåpet kan
stickkontakten och kabeln dras in i skåpet till
eluttaget mellan spegeln och skåpstommen
– lossa först spegelgångjärnets skruvar och
flytta spegeln försiktigt så att kabeln kan dras
via utrymmet; flytta sedan tillbaka spegeln i
det ursprungliga läget och dra åt skruvarna.

Rör **ALDRIG** elutrustning när du är våt!

TVÄTTSTÄLL

Rengörs med neutrala allrengöringsmedel
och med svamp eller borste avsedda för
ändamålet. Skurpulver eller slipande rengö-
ringsmedel får **INTE** användas vid rengöring
av tvättställen.

Utsätt inte produkten för syror, avloppsrengö-
ringsmedel som innehåller ammoniak, hår-
färgningsmedel eller Klorin. Vid rengöring kan
till exempel rengörings- och putsmedlet Cle-
an & Shine som finns i järnaffärer användas.
Medlet är lämpligt för just porslinstvättställ.

FRÅGOR

Funderar du på något, hör av dig till din hyres-
värd i första hand för att inte orsaka skador i
onödan.